

Proyector Extraplano B



ATENCIÓN (INSTALADOR)

Este manual contiene información importante sobre la instalación, el funcionamiento y el uso seguro de este producto. Esta información debe entregarse al propietario u operador del equipo. Lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.



ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA / ELECTROCUCIÓN

Este foco subacuático debe ser instalado por un electricista autorizado/certificado o por personal cualificado, de acuerdo con la normativa vigente y/o requisitos de las autoridades locales.

Una instalación incorrecta puede generar un riesgo eléctrico, pudiendo causar la muerte o lesiones graves a usuarios, instaladores u otras personas por descarga eléctrica, y también daños materiales. Lea y siga las instrucciones específicas que se indican a continuación.



ADVERTENCIA

Antes de instalar este foco subacuático, lea y siga todas las advertencias e instrucciones que acompañan al producto. No seguir las advertencias e instrucciones de seguridad puede provocar lesiones graves, muerte o daños materiales.



IMPORTANTE

Preste atención a las especificaciones detalladas indicadas en el embalaje que acompaña a este foco subacuático. Seleccione los elementos y el método de funcionamiento/instalación correspondientes según dichas especificaciones.

NOTA

Este foco subacuático está diseñado para usarse únicamente cuando esté completamente sumergido en agua, conectado a un transformador de seguridad. Solo es válido para este producto una entrada de baja tensión de 12 V, según sus propias especificaciones. El transformador de seguridad es esencial durante la instalación. No hacerlo puede provocar lesiones, muerte y daños en el producto.

RECOMENDACIÓN DE ILUMINACIÓN

Se recomienda instalar 1 foco cada 20 m² o, como referencia, 1 W (o más) por cada 1 m². Seleccione los focos según el área de iluminación aproximada de cada unidad y adapte a su piscina o spa.

MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN

Este foco no requiere mantenimiento: está diseñado para un solo uso, lo que significa que, si se vuelve defectuoso, es necesario sustituirlo (la reparación no es posible). Antes de manipularlo, asegúrese de que no llega tensión al foco.

Para sustituirlo:

1. Desmonte el foco de los anclajes de pared.
2. Afloje la tuerca y desconecte el cable.
3. Conecte el cable al nuevo foco y fije la conexión con la tuerca.
4. Vuelva a fijar el foco en los anclajes de pared.
5. Asegúrese de que el nuevo foco tenga el mismo modelo y características que el que se sustituye.